



Руководство по эксплуатации LiFePO4 мотоаккумуляторов



www.skn-electric.ru

Желаем хорошей дороги и удовольствия от скорости!

А чтобы наш аккумулятор служил Вам как можно дольше - обязательно прочитайте и следуйте правилам эксплуатации.

Не допускается хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при отрицательных температурах!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию и инструкцию по эксплуатации Вашего транспортного средства.
2. При покупке аккумулятора убедитесь, что он соответствует требованиям технического паспорта Вашего транспортного средства.
3. Установите новую АКБ и обязательно закрепите ее в штатном креплении. Обратите особое внимание на полярность АКБ. Подсоедините АКБ, начиная с клеммы «плюс», и зажмите клеммы с помощью крепежных винтов. Отсоединение АКБ осуществляется в обратном порядке.
4. Пуск стартера производится короткими включениями по 3-5 секунд. Не допускайте разрядки аккумулятора длительной работой в стартерном режиме (более 10 сек и чаще 2 раз/мин, более 10 попыток подряд). Если запуск двигателя не происходит, обратитесь к инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо в автосервис. Никогда не доводите АКБ до полного разряда.
5. Не реже 2-х раз в месяц проверяйте крепление батареи в гнезде, надежность контактов батареи и клемм электропроводки, чистоту контактов.
6. Следите за чистотой и отсутствием влаги (льда) на поверхности аккумулятора.
7. При длительных перерывах в эксплуатации (более одного месяца) необходимо подзаряжать батарею до уровня, соответствующего 100% заряду аккумулятора.
8. Следите за исправностью работы бортовой сети транспортного средства и ее элементов.
9. При обнаружении неисправности в работе бортовой сети, при выходе рабочих параметров аккумулятора за границы предельно допустимых, а также в случаях возникновения сомнений у пользователя в исправности батареи, обращайтесь к специалисту с целью поиска и устранения причин неисправности. Если установлено, что причина отказа произошла по вине изготовителя или продавца, батарею заменят на новую.
10. Эксплуатация батарей на транспортных средствах допускается только при исправном электрооборудовании и напряжении зарядки.
11. Аккумуляторные батареи SKN герметизированы, поэтому их вскрывать категорически запрещено, т.к. это приводит к разрушению батареи.

12. Перед продолжительной стоянкой транспортного средства (более 1 Хранить аккумулятор необходимо в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до 25°C.

13. Не допускайте хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при отрицательных температурах. Это приведет к выходу аккумуляторной батареи из строя.

14. Не допускайте глубокого разряда АКБ (ниже 12 В), причиной которого могут быть: невыключенные пользователем потребители энергии в транспортном средстве, короткое замыкание в цепи транспортного средства, неисправность цепи заряда АКБ.

15. При регулярной эксплуатации транспортного средства с исправной бортовой сетью дополнительная подзарядка АКБ не требуется.

16. Температура АКБ перед зарядом должна быть в пределах от +15°C до +25°C.

17. Не проводите зарядку АКБ вблизи открытого пламени и нагревательных приборов, не оставляйте его без присмотра;

18. Перед зарядкой АКБ в ТС отсоедините клеммы бортовой сети транспортного средства. 19. Не пользуйтесь открытым пламенем и не курите вблизи АКБ, не допускается искрение контактов, не замыкайте клеммы АКБ различным инструментом.

19. АКБ должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения.

21. Внимание! Нельзя применять для заряда АКБ зарядные устройства постоянного тока.

22. Не допускайте к АКБ детей и домашних животных.

ГАРАНТИЯ НА МОТО-АКБ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Несоблюдение правил эксплуатации, обслуживания или мер безопасности.

2. Механические повреждения АКБ.

3. Использование АКБ не по прямому назначению.

4. Использование АКБ на транспортном средстве с неисправным электрооборудованием.

5. Разрушение корпуса.

6. Отказ работы АКБ по причине глубокого разряда или перезаряда.

7. Отказ работы АКБ по причине глубокого разряда (напряжение на клеммах АКБ менее 10,5 В) не является основанием для замены АКБ и служит основанием для снятия гарантии.

8. При отсутствии гарантийного талона, штампа магазина, неправильно заполненного талона. АКБ должна предъявляться в гарантийный сервис чистой, с читаемой заводской маркировкой и фирменными наклейками.

С ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ ОЗНАКОМЛЕН:

Модель и ёмкость аккумулятора	Серийный номер	Дата покупки	ФИО, подпись покупателя

Гарантия на аккумуляторные батареи SKN составляет 12 месяцев с момента приобретения.

Продавец:

М.П.



www.skn-electric.ru
+7 (495) 363-75-50